


CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN



Descarga GRATUITA

Descargue Tyco Alert en la App Store (iOS) o en Google Play (Android).



Configuración de la cuenta



Introduzca el **nombre del servidor** y el **ID** de su panel de control. Si no los conoce solicítelos a la CRA de Tyco en el 902 87 90 40. Anótelos a continuación para futuros registros.



Log in

Acceda a la aplicación con el número PIN de su panel de control.



Conexión

Espera a que se confirme la conexión con su panel. Estará conectado cuando el icono de "Conexión" arriba a la derecha aparezca en verde.



FUNCIONALIDADES



Pantalla de Inicio

Menú superior: armar / desarmar el sistema.

Menú inferior: acceso a alarmas, cámaras, detectores, dispositivos y más.



Armar / desarmar sistema


Puede armar total o parcialmente el sistema, y desarmarlo.






Alarmas

Estado general del sistema.



Dispositivos

Compruebe el estado de los detectores del sistema.



Cámaras

Acceso a los archivos de imagen: podrá visualizar los clips de video que haya solicitado, o ver la imágenes frame a frame.




Eventos

Registro de eventos del sistema.



Más

Alertas.
Incidencias técnicas.



Menú lateral. Configuración

General.
Configuración.
Finalizar sesión.

